

POWERSCOUT®

Transparence pour vos systèmes de distribution électrique



POWERSCOUT®

Temps = argent et ces deux ressources ne sont, en règle générale, pas suffisamment disponibles. La pénurie de personnel, des **exigences et des délais toujours plus stricts** ainsi que la nécessité constante d'optimisation sont les adversaires de cette simple équation.

Les personnes qualifiées responsables le ressentent de plus en plus fortement. Il s'agit en fait de spécialistes mais ils sont perçus comme des personnes polyvalentes et sont, dans une large mesure, coresponsables du bon fonctionnement des cycles de production. Selon l'adage „pendant que vous êtes ici, vous pourriez faire cela également“, **leurs tâches véritables se voient de plus en plus négligées.**

La **solution** est la suivante : **Automatiser** les travaux routiniers et les tâches récurrentes.

POWERSCOUT® vous aide à atteindre les objectifs suivants :

- Eviter les coupures intempestives
- Eviter les coupures dans le cadre des contrôles périodiques
- Satisfaire à l'obligation de documentation
- Visualiser les courants de fuite et les courants de défaut
- Réduire la charge de travail et les coûts
- Rapport Iso, RCMS et ATICS®
- Automatisation de votre reporting





POWERSCOUT®

Les fonctionnalités de POWERSCOUT®

Rapports automatisés

Les rapports sont générés à partir des tableaux de bord. Un tableau de bord peut toujours être envoyé et enregistré sous la forme d'un rapport. La gestion de ces rapports est également possible. La gestion des rapports permet de définir les intervalles de publication ainsi que l'enregistrement dans POWERSCOUT®.

- Génération automatique des rapports
- Plages horaires réglables librement
- Enregistrement de 250 rapports dans un historique
- Envoi de rapports par e-mail
- Rapport de l'isolement, du courant différentiel résiduel (DGVV V3) et ATICS®




Vue d'ensemble des bâtiments et des installations

L'installation / le système peut être représenté(e) au moyen d'un affichage en mosaïque librement configurable. Dès que des avertissements ou qu'une alarme (dépassement du courant différentiel, défaut d'isolement, test en attente) se produisent dans les parties configurées, ceux-ci apparaissent automatiquement à l'écran.

- Conception individuelle de bâtiments, d'étages et de locaux ou d'installations complètes
- Navigation vers l'origine du défaut
- Possibilité de création d'un lien vers la vue détaillée (tableau de bord)
- Le nombre d'événements des 28 derniers jours peut être affiché
- Les événements et les incidents qui se sont produits dans l'installation sont comptés
- Identification de parties d'installation problématiques

Un site à votre image

- Votre logo est librement sélectionnable
- Paramétrage des couleurs correspondant à votre corporate design (CD)
- La page de connexion peut être intégrée dans votre propre page d'accueil



Tableaux de bord configurables

Les tableaux de bord servent à la visualisation de valeurs mesurées et d'événements enregistrés. Les contenus peuvent être conçus en utilisant des widgets configurables.

Par ailleurs, des plages horaires et différentes valeurs statistiques sont réglables. Le tableau de bord peut être configuré individuellement et aisément par glisser-déposer.



Des paramétrages supplémentaires tels que des publications destinées à d'autres utilisateurs peuvent être effectués dans la gestion du tableau de bord.

- Tableaux de bord configurables
 - Affichage :
 - du courant de charge
 - des courants différentiels résiduels (DC/RMS)
 - du taux d'utilisation
 - ...
 - Représentations exhaustives à l'aide de widgets configurables
 - Partage de tableaux de bord avec d'autres utilisateurs
 - Création régulière de fichiers PDF + envoi par e-mail
 - Archivage à long terme des données

Les caractéristiques de POWERSCOUT®

Gestion des utilisateurs

- Gestion des utilisateurs
- Différents droits d'utilisateur
- Vues restreintes





Importation et exportation de données

Accès aux données possible où que vous soyez

Une application basée sur le web

- Vous obtenez des données d'accès et vous pouvez aussitôt commencer à travailler. Votre passerelle (COM465, CP9xx) envoie les valeurs mesurées cryptées à notre centre de calcul.
- Vous obtenez automatiquement toutes les mises à jour (Security et Feature).
- Nous nous occupons de la sauvegarde des données.



Calcul de chiffres clés

POWERSCOUT® collecte des données et des informations sur différents sites. Ces données peuvent être reliées entre elles pour analyser les défauts ou pour calculer les chiffres clés.

- Calcul des points de données / des points de mesure
- Affichage de points de comptage virtuels dans le tableau de bord
- Désignation individuelle des points de mesure virtuels

Assistance Bender

POWERSCOUT® collecte en permanence des valeurs mesurées et crée des rapports spécifiques à l'utilisateur. Cette base de données fondée permet d'afficher des tendances réelles et d'identifier la cause des défaillances.

Bender vous aide et vous soutient dans la mise en place de votre système. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.




POWERSCOUT® Widgets – Options de configuration

Les widgets sont des composants graphiques qui permettent de personnaliser le contenu affiché dans POWERSCOUT®. La taille et la position des widgets peuvent être personnalisées pour l'affichage dans un tableau de bord.

Un tableau de bord peut représenter une plage horaire. Les widgets affichés sur le tableau de bord peuvent différer du temps défini sur le tableau de bord et peuvent indiquer des plages horaires individuelles.

Graphique

- Représentation linéaire et logarithmique
 - Les valeurs d'isolement sont mieux représentées
- Possibilité de faire défiler et de zoomer avec la molette de la souris
- Représentation d'événements
- Minimum et maximum de l'axe des Y réglables
- Deux axes des Y
- Sélection de la couleur de la ligne
- Epaisseur de la ligne modifiable
- Repères affichables



Anzahl der Ereignisse	Ereignis	Wenigere	Typ	Status	System	Subsystem	Quelle
2	Differenzieren	Phase II (T) Abgang 012	Warnung	Beginn	Stromberg	1	Wohn 1 Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1)
2	Differenzieren	Phase II (T) Abgang 012	Warnung	Ende	Stromberg	1	Wohn 1 Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1)
1	Differenzieren	Phase II (T) Abgang 012	Warnung	Beginn	Stromberg	1	Wohn 1 Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1)
1	Differenzieren	Phase II (T) Abgang 012	Warnung	Ende	Stromberg	1	Wohn 1 Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1)

Statistiques des événements

- Documentation des événements
- Affichage d'état des canaux
- Début et fin des événements
- Représentation tabulaire
- Recherche ciblée d'événements

Journal des événements

- Documentation des événements
- Affichage d'état des canaux
- Début et fin des événements
- Représentation tabulaire
- Recherche ciblée d'événements

Datum	Ereignis	Typ	Status	Message	Wenigere
04.12.2019 04:50:13	Differenzieren	Warnung	Beginn	940 mA	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:13	Differenzieren	Warnung	Beginn	943 mA	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:26	Differenzieren	Warnung	Ende	--	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:26	Differenzieren	Warnung	Ende	--	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:41	Differenzieren	Warnung	Beginn	938 mA	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:51	Differenzieren	Warnung	Ende	--	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:50:59	Differenzieren	Warnung	Beginn	942 mA	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:51:09	Differenzieren	Warnung	Beginn	936 mA	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:51:05	Differenzieren	Warnung	Ende	--	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung
04.12.2019 04:51:05	Differenzieren	Warnung	Ende	--	Phase II (T) A 0 0 0 0 (001) 400-0 (1) Netzüberlastung

Messpunktname	Beschreibung	Status
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Ausfall Leitung 1 ZS	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Ausfall Leitung 2 S1	Ausfall Leitung SV	!
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Isolationsfehler	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Trafo-Überlast	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Trafo-Übertemperatur	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Überstrom	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Test/Service	Ereignisse	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Umschalteinrichtung im Handbetrieb	Automatikbetrieb	✓
ZS.31.11.001_UNV002_ATICs_Alarm	Automatikbetrieb	✓


Etat d'alarme

- Affichage d'états d'alarme
- Détection des défauts en un clin d'oeil
- Surveillance de l'état de service de votre installation
- Détection aisée des courants différentiels résiduels entre les parties de l'installation

POWERSCOUT® Widgets – Options de configuration

Indicateur de niveau

- Valeurs limites inférieure et supérieure réglables
- Surveillance des valeurs mesurées



Graphique à barres

- Représentation des valeurs cumulées des compteurs sous forme de graphique à barres
- Regroupement des données par ordre croissant
- Agrégation par jours, semaines, mois, trimestres et années
- Repères affichables

Représentation tabulaire

- Affichage des valeurs mesurées dans un tableau
- Les valeurs minimum, maximum et moyennes peuvent être représentées
- Vue d'ensemble des valeurs minimum, maximum et moyennes de plusieurs valeurs mesurées



Tabellensicht Aktuelles Jahr (1.1.2016 - 17.8.2016)

Messpunktname	Durchschnitt	Minimum	Maximum
Grünberg-1-126-Frequenz	50 Hz	0 Hz	50,107 Hz
Grünberg-1-126-I(1)	36,899 A	81,438 mA	199,807 A
Grünberg-1-126-I(2)	59,96 A	98,143 mA	335,544 A
Grünberg-1-126-I(3)	59,086 A	0 A	314,869 A
Grünberg-1-126-I(N)	66,668 mA	28,766 mA	164,241 mA
Grünberg-1-126-P (1)	8,158 kW	-6,792 kW	43,502 kW
Grünberg-1-126-P (2)	11,232 kW	-14,956 kW	72,787 kW
Grünberg-1-126-P (3)	11,627 kW	-14,065 kW	68,871 kW
Grünberg-1-126-U(1-N)	228,419 V	220,636 V	234,952 V
Grünberg-1-126-U(2-N)	228,665 V	220,833 V	236,297 V
Grünberg-1-126-U(3-N)	228,685 V	221,342 V	236,053 V

POWERSCOUT® Widgets – Options de configuration

Editeur de texte

- Descriptions des tableaux de bord
- Ajouter ses propres images





Heat map

- Représentation des valeurs particulièrement marquantes d'une manière facilement reconnaissable
- Inversion des couleurs afin de permettre de représenter également les défauts d'isolement
- Valeurs limites réglables

Diagramme de Sankey

- Représentation graphique de flux
- Utilisé de préférence pour la surveillance de l'énergie
- Vue de l'installation librement configurable





Statistiques des mesures

- Affichage d'une valeur mesurée sous forme de statistique
- Les valeurs minimum, maximum et moyennes peuvent être représentées
- Différenciation par les couleurs personnalisable
- Repères affichables

L'univers de Bender expliqué de façon simple !

Le système de Bender



Nettement moins de travail :

- Les coûts initiaux et courants des projets, causés par l'infrastructure informatique propre, sont souvent négligés
- Aucune mise à jour chez ou par le client
- Aucune maintenance nécessaire de la part du client
- Aucune maintenance de la base de données nécessaire de la part du client
- Les frais de matériel et les extensions de mémoire ne jouent aucun rôle
- Les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités sont mises en oeuvre à la volée
- Accès en tout lieu sans VPN etc.
- Flux de données unidirectionnel
- Communication via un serveur proxy sur demande (installation facile)
- La protection des données dans les centres de données professionnels est meilleure que dans certaines entreprises
- Sauvegarde des données garantie en permanence, redondance
- Hébergé par une société allemande, serveur situé à Francfort



Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65
35305 Grünberg
Allemagne

Tel.: +49 6401 807-0
info@bender.de
www.bender.de



© Bender GmbH & Co. KG, Allemagne
Sous réserve de modifications !
Les normes indiquées tiennent compte de l'édition valable jusqu'au 04.2024 sauf indication contraire.